

StarLink Edge

LE Adapter

USB Type C Adapter For Bluetooth® LE Audio

Model: LE01

Safety Guide

Please read this safety guide carefully before using the product.

Product certification	
	CE mark The device complies with all required EU directives.
	UKCA mark The device complies with the requirements for UKCA certification.
	KCC mark The device complies with all required South Korea regulations and directives.
	Electronic waste (WEEE) Electronic equipment covered by Directive 2012/19/EU on waste and electrical equipment (WEEE).
	RCM mark The device complies with the Australian Communications and Media Authority (ACMA) requirements for electrical safety, electromagnetic compatibility (EMC), and telecommunications/wireless devices.

Frequency range: 2400-2483.5MHz Transmitter power: < 200Bm
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Minami Acoustics Limited is under licence.

Importer to EU: Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-22
22336 Hamburg, Germany

This product has been manufactured by Minami Acoustics Limited.

EN

Important safety instructions

- Read the safety guide, quick start guide (as supplied) carefully and completely before using the product.
- Always include this safety guide when passing the product on to third parties.
- Do not use an obviously defective product.
- Only use the product in environments where wireless transmission is permitted.
- Before putting the product into operation, please observe the respective country-specific regulations!

Preventing damage to health and accidents

- Keep the product and packaging parts out of reach of children and pets to prevent accidents and choking hazards.

Preventing damage to the product and malfunctions

- Always keep the product dry and do not expose it to extreme temperatures (hairdryer, heater, extended exposure to sunlight, etc.) to avoid corrosion or deformation.
- Only clean the product with a soft, dry cloth.
- Protect product against chemicals in cosmetics, hair spray, perfume, after shave lotion, suntan lotion and insect repellent as they can damage your product.

Intended use/Liability

- This product is designed to be connected to a host device. It is considered improper use when this product is used for any application not mentioned in the associated guides. We do not accept liability for damage arising from abuse or misuse of this product. We are not liable for damages to USB devices that are not consistent with the USB specifications.

Manufacturer declarations

Notes on disposal

- The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product and the packaging indicates that these products must not be disposed of with normal household waste, but must be disposed of separately at the end of their operational lifetime. For packaging disposal, please observe the legal regulations on waste segregation applicable in your country.

- Further information on the recycling of these products can be obtained from your municipal administration or from the municipal collection points. The separate collection of electrical waste and electronic equipment and packaging is used to promote the reuse and recycling and to prevent negative effects caused by e.g. potentially hazardous substances contained in these products. Herewith you make an important contribution to the protection of the environment and public health.

EU and UK Conformity Statements

Hereby, Minami Acoustics Limited declares that the radio equipment is in compliance with EU Directive 2014/53/EU and UK The Radio Equipment Regulations. The full text of the EU and UK Conformity Statements is available at the following internet address: shipping.minami.com.cn.

US and CA Conformity Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the responsible party for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and can radiate radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with FCC's radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

For Australia only

Minami goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in this warranty excludes, limits or modifies any liability of Minami which is imposed by law, or limits or modifies any remedy available to the consumer which is granted by law.

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung, Kurzanleitung (je nach Lieferumfang) sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Produkt benutzen.
- Geben Sie das Produkt stets zusammen mit diesen Sicherheitshinweisen an Dritte weiter.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist.
- Benutzen Sie das Produkt ausschließlich in Umgebungen, in denen die drahtlose Übertragung gestattet ist.
- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Produkts die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften!

Vermeiden Sie Gesundheitsschäden und Unfälle

- Halten Sie Produkt, Verpackungen von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle und Erstkungsgefahr zu vermeiden.

Vermeiden Sie Produktschäden und Störungen

- Halten Sie das Produkt stets trocken und setzen Sie es weder extrem niedrigen noch extrem hohen Temperaturen aus (Föhn, Heizung, lange Sonneneinstrahlung etc.), um Korrosionen oder Verformungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Schützen Sie das Produkt vor Chemikalien aus Kosmetika, Haarspray, Parfum, Rasiervasser, Sonnencreme und Insektenschutzmitteln. Diese können Ihr Produkt beschädigen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch / Haftung

- Dieses Produkt ist für den Anschluss an einen Computer konzipiert. Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie dieses Produkt anders benutzen, als in den zugehörigen Produktanleitungen beschrieben. Wir übernehmen keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch des Produkts sowie, Wir haften nicht für Schäden an USB-Geräten, die nicht mit den USB-Spezifikationen im Einklang sind.

Hinweise zur Entsorgung

- Das Symbol der durchgestrichenen, rollbaren Mülltonne auf Produkt und Verpackung weist darauf hin, dass diese Produkte am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern einer separaten Entsorgung zuzuführen sind. Für die Entsorgung der Verpackung beachten Sie die Mülltrennungsvorschriften Ihres Landes.
- Weitere Informationen zum Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei Ihrer lokalen Verwaltung. Das separate Sammeln von Elektro- und Elektronik-Algeräten und Verpackungen dient dazu, die Wiederverwendung bzw. Verwertung zu fördern und negative Effekte zu vermeiden, beispielsweise durch potenziell enthaltene Schadstoffe. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz.

FR

Instructions de sécurité importantes

- Veillez lire attentivement et intégralement le guide de sécurité et le guide rapide (fourmi) avant d'utiliser le produit.
- Veillez toujours inclure ce guide de sécurité lors du passage du produit à des tiers.
- Ne pas utiliser un produit visiblement défectueux.
- N'utilisez le produit que dans des environnements où la transmission sans fil est autorisée.
- Veillez observer les règles spécifiques à chaque pays avant d'utiliser le produit !

Prévention des risques pour la santé et accidents

- Conservser le produit et les parties de l'emballage hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter les accidents et les risques d'étouffement.

Prévention des dommages sur le produit et des mauvais fonctionnements

- Toujours maintenir le produit au sec et ne pas l'exposer à des températures extrêmes (sèche-cheveux, chauffage, exposition prolongée au soleil, etc.) afin d'éviter toute corrosion ou déformation.
- Nettoyer le produit uniquement avec un chiffon doux et sec.
- rotéger le produit contre les produits chimiques contenus dans les cosmétiques, la laque pour cheveux, le parfum, la lotion après-rasage, la lotion solaire et les répulsifs anti-insectes, car ils peuvent endommager le produit.

Utilisation conforme / responsabilité

- Ce produit est conçu pour être connecté à un ordinateur. Il est considéré comme une utilisation incorrecte lorsque ce produit est utilisé pour toute application non mentionnée dans les guides des produits associés. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation abusive ou erronée de ce produit. Nous ne sommes pas responsables des dégâts sur les appareils USB qui ne respectent pas les spécifications USB.

Remarques sur la mise au rebut

- Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix sur le produit et l'emballage signifie que ces produits, arrivés en fin de vie, ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères, mais faire l'objet d'une collecte séparée. Pour les déchets d'emballages, veuillez respecter les lois applicables dans votre pays en matière de tri sélectif des déchets.
- Vous obtiendrez plus d'informations sur le recyclage de ces produits auprès de votre municipalité, des points de collecte communaux. L'objectif principal de la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques et des emballages est de promouvoir le réemploi et/ou le recyclage et de prévenir les effets négatifs sur la santé et l'environnement dus aux polluants potentiellement contenus dans ces produits. Vous contribuerez ainsi à la préservation de l'environnement et à la protection de la santé.

Déclaration de CA

Ces dispositifs sont conformes aux normes RSS exemptes de licence de l'ISED Canada. Leur utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

IT

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Leggi il la guida alla sicurezza e la guida rapida (se in dotazione) con attenzione e in maniera integrale prima di usare il prodotto.
- Accudi sempre la presente guida alla sicurezza quando consegni il prodotto a terze parti.
- Non utilizzare un prodotto che sia manifestamente difettoso.
- Usa il prodotto solo in ambienti dove le trasmissioni wireless sono consentite.
- Prima di mettere in funzione il prodotto, osserva le normative in vigore nel paese in questione! **Prevenzione di danni alla salute e incidenti**
- Tieni il prodotto e i pezzi della confezione fuori della portata di bambini e animali per prevenire incidenti e il rischio di soffocamento. **Prevenzione di danni al prodotto e malfunzionamenti**
- Tieni sempre il prodotto all'asciutto e non esporlo a temperature estreme (asciugacapelli, stufe, esposizione prolungata alla luce solare, ecc.) per evitare corrosione e deformazioni.
- Pulisci il prodotto solo con un panno morbido e asciutto.
- Proteggi il prodotto dalle sostanze chimiche in cosmetici, lacca per capelli, profumi, dopobarba, creme solari e repellenti per insetti, poiché potrebbero danneggiare il prodotto.

Utilizzo previsto/responsabilità

- Questo prodotto è concepito per essere collegato a un computer. Nel caso in cui questo prodotto venga utilizzato per qualsiasi applicazione non indicata nelle guide al prodotto a questo assunto, tale utilizzo verrà considerato come improprio. Noi (inserire il nome dell'azienda o del produttore) non accettiamo responsabilità per danni insorgenti da utilizzo errato o improprio di questo prodotto. Decliniamo ogni responsabilità per danni a dispositivi USB che non soddisfano le specifiche USB

Note sullo smaltimento

- Decisione della Commissione 97/129/EC per gli imballaggi Il simbolo barrato del bidone dei rifiuti su ruote sul prodotto e sulla confezione indica che, una volta terminato l'utilizzo, i prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma devono essere consegnati in impianti di smaltimento separati. Per quanto riguarda le confezioni, si prega di osservare le disposizioni di legge in materia di raccolta differenziata vigenti nel proprio paese. Ulteriori informazioni sul riciclaggio dei presenti prodotti sono disponibili presso la propria amministrazione comunale, nei punti di raccolta o ritiro. La raccolta differenziata di apparecchi elettrici ed elettronici usati e confezioni serve a incentivare il riutilizzo e/o la valorizzazione dei materiali e a evitare effetti negativi causati, ad es., da sostanze potenzialmente dannose contenute in essi. In tal modo si dà un importante contributo alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

ES

Instrucciones de seguridad importantes

- Lea atentamente el la guía de seguridad y la guía rápida (proporcionada) antes de usar el producto.
- Incluya siempre esta guía de seguridad al transferir el producto a terceros.
- No utilice productos que presenten defectos evidentes.
- Usa il prodotto solo in ambienti dove le trasmissioni wireless sono consentite.
- Antes de activar el producto, tenga en cuenta las regulaciones específicas de cada país.

Cómo evitar problemas de salud y accidentes

- Mantenga el producto y los elementos del embalaje fuera del alcance de niños y mascotas para evitar accidentes y riesgo de ahogamiento.

Cómo evitar daños al producto y averías

- Mantenga el producto siempre seco y no lo exponga a temperaturas extremas (secador, calefactor, exposición prolongada a la luz del sol, etc.) para evitar su corrosión o deformación.

- Limpie el producto con un paño suave seco.
- Proteja el producto de los productos químicos de cosméticos, lacas para el pelo, perfumes, lociones para después del afeitado, protectores solares y repelentes de insectos, ya que pueden dañar su producto.

Uso previsto/Responsabilidad

- Este producto está diseñado para ser conectado a un ordenador. Se considera uso inadecuado el uso de este producto para cualquier aplicación no mencionada en las guías del producto asociadas. Nosotros no asumimos ninguna responsabilidad por daños derivados del uso incorrecto o excesivo de este producto. Nosotros no nos hacemos responsables de los daños sufridos por los dispositivos USB que no cumplan las especificaciones USB.

Notas sobre su eliminación

- El símbolo del contenedor de basura tachado en el producto y en el envase advierte de que estos productos no se deben desechar con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que deben desecharse por separado. Para los envases, observe las prescripciones legales sobre separación de desechos de su país.
- Obtendrá más información sobre el reciclaje de estos productos en la administración de su municipio, en los puntos de recogida o devolución municipales. La recolección por separado de aparatos viejos eléctricos y electrónicos y envases sirve para promover la reutilización y/o el reciclaje y evitar efectos negativos, por ejemplo, los que puedan causar los contaminantes que contienen. Así hará una contribución muy importante para proteger nuestro medioambiente y la salud humana.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones

- Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

PT

Instruções de Segurança Importantes

- Leia atentamente e na íntegra o guia de segurança e o guia rápido (conforme fornecido) antes de utilizar o produto.
- Inclua sempre esta guia de segurança al transferir el producto a terceros.
- Não utilize um produto que esteja claramente danificado.
- Utilize o produto apenas em ambientes onde seja permitida a transmissão sem fios.
- Antes de colocar o produto em funcionamento, consulte os respetivos regulamentos do país!
- Prevenir danos à saúde e acidentes**
- Mantenha o produto e as peças da embalagem fora do alcance de crianças e animais de estimação, para prevenir acidentes e risco de asfixia.
- Prevenir danos no produto e avarias**
- Mantenha o produto sempre seco e não o exponha a temperaturas extremas (secador de cabelo, aquecedor, exposição prolongada à luz solar, etc.) para evitar corrosão e deformação.
- Limpe o produto apenas com um pano macio e seco.
- Proteja o produto dos produtos químicos presentes em cosméticos, sprays capilares, perfumes, loções aftershave, protetores solares e repelentes de insetos, uma vez que podem danificar o produto.

Utilização prevista/responsabilidade

- Este produto foi concebido para ser ligado a um computador. É considerada utilização incorreta quando este produto é usado para qualquer aplicação que não seja mencionada nos guias relacionados com o produto. Nós não nos responsabilizamos por danos que advenham do abuso ou utilização incorreta deste produto e dos seus equipamentos/acessórios. Nós não nos responsabilizamos por danos em dispositivos USB que não correspondem às especificações USB.

Notas sobre eliminação

- O símbolo do contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz que se encontra no produto e na embalagem, alerta-o para o facto de que estes produtos não podem ser eliminados no lixo doméstico normal no fim da sua vida útil. Deverão ser eliminados separadamente. No caso das embalagens, respete os regulamentos legais em vigor no seu país sobre a separação de resíduos.
- Para obter mais informações sobre a reciclagem destes produtos contacte a câmara municipal ou a junta de freguesia dos pontos de recolha locais. A recolha separada de aparelhos elétricos e eletrónicos antigos e embalagens serve para promover a reutilização e a reciclagem e evitar efeitos negativos causados, por exemplo, por substâncias potencialmente nocivas contidas nestes produtos Assim, estará a contribuir significativamente para a proteção do ambiente e da saúde pública

Declaração de conformidade brasileira

- Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

NL

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Lees de veiligheidsids, snelle handleiding (indien van toepassing) zorgvuldig door alvorens het product te gebruiken.
- Voeg altijd deze veiligheidsids bij als u het product aan derden geeft.
- Gelieve duidelijk defecte producten niet te gebruiken.
- Gebruik het product alleen in omgevingen waar draadloze signalen zijn toegestaan.
- Voordat u het product inschakelt, dient u op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de regelgeving in uw land!

Gezondheidsschade en ongevallen voorkomen

- Houd het product en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen en huisdieren om verstikking te voorkomen.
- Schade aan het product en defecten voorkomen**
- Houd het product altijd droog en stel het niet bloot aan extreme temperaturen (haardroger, verwarming, langdurige blootstelling aan zonlicht, enz.) om slijtage en vervorming te voorkomen.

- Reinig het product alleen met een zachte, droge doek.
- Bescherm het product tegen chemische stoffen in cosmetica, haarspray, parfum, aftershave, zonnebrandcrème en insectensprays, want deze kunnen het product beschadigen.

Bedoeld gebruik/aansprakelijkheid

- Dit product is ontworpen om verbonden te kunnen worden met een computer. Dit product is niet bedoeld om gebruikt te worden voor toepassingen die niet genoemd worden in de bijbehorende handleiding. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit het verkeerd gebruik van dit product. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan USB-apparaten die niet overeenkomen met de USB-specificaties.

Opmerkingen over verwerking

- Het symbool van de afvalcontainer met een streep erdoor op het product en de verpakking wil zeggen dit product aan het einde van zijn levensduur niet via het huishoudelijke afval mag worden afgevoerd, maar naar een apart inzamelpunt moet worden afgevoerd. Zie voor verpakkingen a.u.b. de wettelijke voorschriften voor het gescheiden inleveren van afval in uw land.
- Meer informatie over het recyclen van deze producten kunt u opvragen bij uw gemeente. Het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische apparaten en verpakkingen heeft tot doel het hergebruik en/of de terugwinning van grondstoffen te stimuleren en negatieve effecten, bijv. door eventueel aanwezige giftige stoffen, te voorkomen. Hiermee levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en een gezonde leefomgeving.

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Les sikkerhetsguiden og hurtigstartguiden (som levert) nøye og grundig før du bruker produktet.
- Husk alltid å legge ved denne sikkerhetsguiden når du gir produktet videre til andre.

- Ikke bruk et åpenbart defekt produkt.

- Bruk bare produktet i miljøer hvor trådløs overføring er tillatt.
- Før du tar produktet i bruk, må du følge de respektive lands forskrifter!

Forebygge helseskader og ulykker

- Hold produktet og emballasjedelene utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr for å unngå ulykker og kveldningsfare.

Forebygge skade på produktet og feil

- Hold alltid produktet tørt og ikke utsett det for ekstreme temperaturer (hårføner, varmeovn, langvarig sollys osv.) for å unngå korrosjon eller deformasjon.

- Rengjør bare produktet med en myk, tørr klut.

- Beskytt produktet mot kjemikalier i kosmetikk, hårspray, parfyme, aftershave-lotion, solkrem og insektspray, da de kan skade produktet ditt.

AMI

MODEL

MADE IN CHINA